

TEKNISK BESKRIVNING

SPRIDARE

SJÄLVLASTANDE
VARMFÖRZINKADE



Starke Arvids spridare monteras på traktorn i dess trepunktsupphängning. Till kompaktmaskiner levereras ett anpassningsfäste. Spridarna drivs enkelt genom att ett hjul på spridaren pressas mot traktorns bakhjul. Detta gör att utmatningsmängden per kvadratmeter blir konstant oavsett körhastighet. Drivningen fungerar lika bra med normala snökedjor monterade och hydrauldrift/eldrift finns som alternativ.

Typ	Behållarvolym	Arbetsbredd	Total bredd	Vikt, tom behållare	Vikt, fylld behållare
BAKMONTERADE SANDSPRIDARE - FÖR KOMPAKTMASKINER OCH REDSKAPSBÄRARE					
200/900	200 liter	900 mm	1100 mm	125 kg	425 kg
250/1100	250 liter	1100 mm	1300 mm	155 kg	530 kg
315/1100	315 liter	1100 mm	1300 mm	170 kg	680 kg
400/1100	400 liter	1100 mm	1300 mm	185 kg	785 kg



Spridaren lastas genom att den i nerfällt läge backas in i sandhögen. Den reses sedan upp och sandningen kan starta. Den enkelverkande hydraulcilindern sköter nerfällning och uppresning vid lastningen. Den sköter även till- och fränslag av utmatningen. Justeringen av utmatningsmängden är snabb och enkel. Den sker med vals och mängden utmatat material beror av klackstorleken på valsen samt gummimattans tryck mot utmatarvalsen. Allt arbete sköts från förarplatsen. Spridaren drivs med hjul- eller hydrauldrift.

Typ	Behållarvolym	Arbetsbredd	Total bredd	Vikt, tom behållare	Vikt, fylld behållare
BAKMONTERADE SANDSPRIDARE - FÖR TRAKTORER OCH LASTMASKINER					
500/1200	500 liter	1150 mm	1410 mm	260 kg	1010 kg
600/1350	600 liter	1360 mm	1620 mm	310 kg	1210 kg
700/1500	700 liter	1500 mm	1760 mm	340 kg	1390 kg
850/1800	850 liter	1800 mm	2060 mm	410 kg	1700 kg
1200/1800	1200 liter	1800 mm	2060 mm	470 kg	2270 kg
1000/2100	1000 liter	2100 mm	2360 mm	480 kg	1980 kg
1400/2100	1400 liter	2100 mm	2360 mm	560 kg	2660 kg



Med Starke Arvids frontmonterade spridare bekämpar du effektivt halka med stenflis, sand eller salt. Denna frontmonterade spridare har hydraulisk drift och är perfekt på lastmaskiner. Sandspridaren lastar du enkelt. Spridaren fungerar på de flesta traktorer, kompakt- & lastmaskiner och du sköter allt arbete smidigt från förarplatsen - ett idealiskt enmansredskap.

Typ	Behållarvolym	Arbetsbredd	Total bredd	Vikt, tom behållare	Vikt, fylld behållare
FRONTMONTERADE SANDSPRIDARE - FÖR KOMPACTMASKINER OCH REDSKAPSBÄRARE					
250/1100	250 liter	1100 mm	1300 mm	155 kg	530 kg
500/1200	500 liter	1150 mm	1410 mm	260 kg	1010 kg
600/1350	600 liter	1360 mm	1620 mm	310 kg	1210 kg
700/1500	700 liter	1500 mm	1760 mm	340 kg	1390 kg
850/1800	850 liter	1800 mm	2060 mm	410 kg	1700 kg
1000/2100	1100 liter	2100 mm	2360 mm	480 kg	1980 kg

TIPS!

- Tänk på val av drivning - med hjulet sprider du alltid lika mycket oavsett hastighet.
- Ställ in spridaren rätt. Om du lutar spridaren bakåt sprider den mindre och om du gör tvärtom kommer det mer.
- Hydraulisk drift passar bättre när du har körningar med mycket backning
- Med stödben är det enkelt att ställa ifrån sig spridaren (tillbehör)

